.

ООО «Каскад»

Руководство по эксплуатации и ТО

Мармит для первых блюд.

Контактная информация: ООО «Каскад» Россия, 454028 г.Челябинск, ул. Кузнецова 47.Тел. (351) 269-76-80, (351) 729-29-34, 8-800-100-33-20
Сайт: www.kne.su. E-mail: kaskadtermos@list.ru, kaskadtermos@mail.ru, info@kne.su.

г.Челябинск

1.Введение.

Прежде чем приступить к работе с мармитом ознакомьтесь с настоящим руководством. Помните, что, выполняя все указания изложенные в настоящем руководстве вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм.

2.Назначение и технические характеристики.

Мармит для первых блюд предназначен для подогрева и сервировки первых блюд.

№ п/п		М-6	М-9	М-12	М-24
	Габаритные размеры в упаковке			430 320 520	
	Масса, кг				
	Емкость чаши	6	9	12	24
	Используемые материалы сталь нержавеющая пищевая AISI 304, AISI 321				

3.Комплектация.

-Мармит.
-Рабочая чаша.
-Крышка.
- Фланец.
-Руководство
-Картонная коробка.

4.Порядок работы.

4.1Перед первым включением очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела обслуживание и уход.

4.2. Наполните резервуар водой. ***Не допускайте переполнения резервуара, рабочая чаша не должна всплывать даже в том случае если она пустая. Включение оборудования без воды в резервуаре не допустимо.***

4.3. Произведите сборку оборудования.

4.3.1. Поместите рабочую чашу во фланец.

4.3.2. Поместите чашу с фланцем в резервуар.

4.4. Подключите прибор к бытовой электросети.

4.5. Задайте нужную температуру при помощи ручки термостата, при этом должен загореться световой индикатор, оповещающий о том, что оборудование включено.

4.6. В процессе сервировки крышка мармита может оставаться открытой. Если сервировка не производится, крышка должна быть всегда закрыта.

4.7. Выключение оборудования.

4.7.1. Поверните ручку термостата в положение «0». Убедитесь в том что световой индикатор погас.

4.7.2. Отключите питание.(выньте вилку из розетки).

5. Техника безопасности.

5.1. Оборудование предназначено для подогрева и сервировки первых блюд. Использование не по назначению не допустимо.

5.2. Оборудование предназначено только для влажного подогрева не допускается включения оборудования, если резервуар не заполнен водой. Не допускается переполнение резервуара, чаша не должна всплывать, даже в том случае если она пустая.

5.3. Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность.

5.4. не допускается перемещать мармит, если он подключен к сети или если он наполнен горячей пищей.

5.5. В целях обеспечения нормальной вентиляции между оборудованием и стеной или любыми другими прилегающими конструкциями должно составлять не менее 10 см.

5.6. запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от сети.